

PINZA PUESTA A TIERRA PTA 10

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

PUESTA A TIERRA ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

4
CONEXIÓN Y CONTROL



Pinza de puesta a tierra indispensable en procesos de transferencia de líquidos o sustancias peligrosas en zonas con riesgo de explosión.

El elemento de fijación está asegurado por dos muelles de latón de gran fuerza.





Certificado de examen de tipo

REFERENCIAS

Designación:	Tensión de aislamiento:	Capacidad de agarre:	Corriente (A):	Sección de cable:	Referencia:
PTA 10	3000 V	0,5mm ~ 3mm	I max = 10A	6 - 10 - 16 mm ²	6D0401

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	 II 2G Ex d IIC T6/T5  II 2D Ex tD A21 T85°C - T100°C
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Mango:	Poliamida
Gancho de anclaje:	Acero inoxidable SS AISI304
Muelle de contacto:	Latón
Peso:	1 kg
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP65
Entradas de cable:	1x1/2" NPT. Prensaestopas de latón niquelado para cable no armado Diam. Ext. (4 - 7 mm)

