

# CAJA MULTITOMAS 4 TOMAS: 2 - 1P+N+T / 2 - 3P+N+T

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

4



CONEXIÓN Y CONTROL

## TOMAS DE CORRIENTE ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja multitomas certificada ATEX equipada con 4 tomas de corriente para instalación fija en áreas con riesgo de explosión.

Cuenta con 2 bases ATEX 20A 220/250V 1P+N+T, 2 bases ATEX 32A 380/440V 3P+N+T y sus respectivas clavijas. Tapa con bisagras.



El prensaestopas se suministra por separado

### REFERENCIAS

Designación:	Intensidad:	Tensión:	Polos:	Referencia:
Rack 4 Tomas (2 - 1P+N+T 20A / 2 - 3P+N+T 32A)	20A   32A	220/250V   380/440V	1P+N+T   3P+N+T	6F0111

### DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Material:	Poliester negro
Dimensiones:	400x250x120 mm
Condiciones de operación:	Interior / Exterior
Terminales:	9 bornas 10 mm <sup>2</sup> y 3 bornas 10 mm <sup>2</sup> PE
Tomas de corriente:	2 Tomas 20A 1P+N+T 2 Tomas 32A 3P+N+T
Indice de protección:	IP65
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Entradas de cable:	1 M25x1,5

